

# MERCOTECH SANIFORTE AL

## DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

### Finalidade de uso:

Mercotech Saniforte AL é indicado para sanitização pelo processo CIP (por circulação) e jatos na indústria alimentícia, não é corrosivo às superfícies de aço inox, alumínio, estanho, zinco, teflon, polietileno, revestimentos sintéticos, esmaltados ou borrachas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Incolor
ODOR:	Característico
pH (1%):	1,0 a 3,0
DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> 25°C):	1,18 a 1,21

### INSTRUÇÕES DE USO:

O Mercotech Saniforte AL pode ser usado em concentração variável de 0,25 a 0,75% dependendo do grau de desinfecção e a superfície a ser utilizada. O tempo de contato é de fundamental importância podendo ser de 10 a 30 minutos, a temperatura de uso pode variar de 8°C a 45°C. Para desinfecção rápida poderá ser utilizado 2,0%, com tempo de contato de 15 minutos em temperatura ambiente.

### COMPOSIÇÃO:

Peróxido de hidrogênio e veículo aquoso.  
% de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ativo: 50%.

### PRINCÍPIO ATIVO:

Peróxido de hidrogênio.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

Cód: 17/LA

### PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**
- **PRECAUÇÕES: CUIDADO:** Perigosa sua ingestão. Não ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Evite inalação e contato com o produto. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o serviço de saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e em local ventilado. Não misturar com outros produtos. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante aplicação. Este produto é um oxidante forte e causa sérias queimaduras químicas. Reage violentamente com agentes redutores. Liberando calor. Reage com produtos alcalinos liberando oxigênio nascente. Reage com metais e sais metálicos.
- **ADVERTÊNCIA:** Mantenha o produto em sua embalagem original. Abra a embalagem utilizando sempre os EPI'S indicados (luvas, botas e óculos protetores). Nunca reutilize a embalagem vazia.

### EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

### REGULAMENTAÇÕES PERTINENTES :

**AFE/MS:** 3.02747-0

### Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,84 kg)  
Bombona plástica de 20L (23,7 kg)

**Prazo de Validade:** 24 meses

### Responsável Técnico:

Miller Morais de Oliveira  
CRF/MG: 15252

Revisão VI  
18/07/2018