

MERCOTECH OXY BLUE HP

LIMPADOR DE USO GERAL COM OXIGÊNIO ATIVO

Finalidade de uso:

O Mercotech OxyBlue HP é um eficiente limpador multiuso com oxigênio ativo que liberam microbolhas que irão atuar desestruturando e resuspendendo as sujidades facilitando assim a limpeza sem deixar resíduos. Produto altamente concentrado permitindo flexibilidade de diluição e limpeza podendo ser utilizado com eficiência em diversos tipos de superfícies como: metais esmaltados, inox, janelas, espelhos, pisos e paredes, tapetes e estofados, banheiros, cozinhas, azulejos e rejuntas até mesmo onde há presença de mofo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Azul
ODOR:	Característico
pH (1%):	5,0 a 6,0
DENSIDADE (g/cm ³ , 25°C):	1,03 a 1,07

INSTRUÇÕES DE USO:

Limpeza de vidros e espelhos: Diluir o produto na proporção de 1:100. Pulverizar sobre a superfície e limpar com pano que não solte fiapos.

Para limpeza leve diária: Diluir o produto na proporção de 1:80 pulverizar sobre a superfície e limpar com escova, esponja, mop ou pano.

Para limpeza média: Diluir o produto na proporção de 1:40 e aplicar conforme acima.

Para limpeza pesada: Diluir o produto na proporção de 1:20 e aplicar conforme acima.

COMPOSIÇÃO:

Ativo, coadjuvantes, tensoativos não iônicos, sequestrante, agente antiredepositante, corante CI 61585 e veículo.

PRINCÍPIO ATIVO:

Associação de tensoativos sequestrante e solventes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

Cód: 22/LHG

PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

- **PRECAUÇÕES:** Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Cuidado: irritante para os olhos e pele. Não misture com produtos à base de cloro. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

- **ADVERTÊNCIAS:** Nunca reutilize as embalagens vazias. Não misture com água na embalagem original. Mantenha o produto em sua embalagem original, em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor. Disque Intoxicação 0800-722-6001

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

AFE/MS: 3.02747-0

Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,39 kg)
Bombona plástica de 20L (21,9 kg)

Prazo de Validade: 24 meses

Responsável Técnico:
Miller Moraes de Oliveira
CRF/MG: 15252

Revisão I
06/06/2016