

MERCOTECH WT BIO

MULTIFUNCIONAL PARA ÁGUAS DE SISTEMAS DE RESFRIAMENTO COM ALTA DUREZA

Finalidade de uso:

MERCOTECH WT BIO é a mais completa e mais eficaz formulação existente no mercado profissional e se sobressai sobre todas as outras por sua altíssima pureza e elevadíssima concentração, oferecendo extraordinária relação custo benefício. Funciona em baixíssimas concentrações.

Eficiente contra bactérias gram- negativas/gram-positivas, esporos de fungos e leveduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido Límpido
COR:	Incolor
ODOR:	Característico
pH (100%):	2,0 a 5,0
DENSIDADE (g/cm ³ , 25°C):	1,00 a 1,02

INSTRUÇÕES DE USO:

Para tratamento de choque: (águas contaminadas): Utilizar de 100 à 150 ppm (100 à 150 mg/litro) de MERCOTECH WT BIO, calculados sobre o volume de água a ser tratada.

Para tratamento inibitório: (águas não contaminadas): Utilizar de 30 à 50 ppm (30 à 50 mg/litro) de MERCOTECH WT BIO, calculados sobre o volume total de água a ser tratada a cada 10 ou 15 dias.

COMPOSIÇÃO:

MERCOTECH WT BIO é um biocida desenvolvido especialmente para proteção microbiológica das águas de refrigeração (sistemas fechados ou abertos) e como poderoso algicida para águas em geral (piscinas). Os ingredientes ativos presentes na formulação, são duas isotiazolinonas de amplo espectro. MERCOTECH WT BIO é uma solução ácida estável, contendo Clorometil e metil isotiazolinona e sais inorgânicos solúveis. É miscível com água em qualquer proporção e estável em ampla faixa de pH (de 1 até 9).

PRINCÍPIO ATIVO:

Clorometil e metil isotiazolinona.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

Cód: 03/LTA

PRECAUÇÕES DE USO:**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**

PRECAUÇÕES: PERIGO! Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de intoxicação do H.C. Através do telefone 0800-148110 ou o Serviço de Saúde mais próximo, levando a embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos. Persistindo a irritação, consulte um oftalmologista.

Advertência: Mantenha o produto em sua embalagem original. Abra a embalagem utilizando sempre os EPI'S indicados (luvas, botas e óculos protetores). Nunca reutilize a embalagem vazia.

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental de PVC, botas de PVC e óculos de segurança.

Produto isento de registro e/ou notificação junto a Anvisa/ms

AFE/MS: 3.02747-0

Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,19 kg)
Bombona plástica de 20L (21,0 kg)
Bombona plástica de 50L (52,0 kg)

Prazo de Validade: 12 meses

Responsável Técnico:

Miller Morais de Oliveira
CRF/MG: 15252

Revisão II
13/06/2017