

MERCOTECH 5000 ALKA

DETERGENTE CONCENTRADO LÍQUIDO ALCALINO PARA ROUPAS

Finalidade de uso:

O **MERCOTECH 5000 Alka** é exclusivo para ser usado em sistemas automáticos de dosagem. É utilizado na umectação, pré-lavagem e lavagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Azul esverdeado
ODOR:	Característico
pH (Puro):	13,0 a 14,0
DENSIDADE (25°C, g/cm³):	1,07 a 1,10

INSTRUÇÕES DE USO:

Na umectação usar de 2 a 4 ml por kg de roupa seca, nível médio de água, temperatura ambiente, pelo tempo de 10 minutos. Na pré-lavagem utilizar de 4 a 7 ml por kg de roupa seca, nível baixo de água em temperatura ambiente por 10 a 15 minutos. Na lavagem usar de 3 a 6 ml de produto por kg de roupa seca, nível baixo de água, temperatura ambiente, por 10 a 20 minutos.

COMPOSIÇÃO:

Sequestrantes, Alcalinizantes, Tensoativo Aniônico, Tensoativo não Iônico, Coadjuvante, Agente Antiredepositante, Hidrotópo, Branqueador Óptico, Corante CI 61585, Fragrância e Veículo.

PRINCÍPIO ATIVO:

Associação de tensoativos e sequestrantes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**
- **PRECAUÇÕES: CUIDADO:** perigosa sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia.
- **PRIMEIROS SOCORROS:** Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico
- **ABERTURA DA EMBALAGEM:** Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para a abertura utilize luva e óculos de proteção.
- **ADVERTÊNCIA:** Mantenha o produto em sua embalagem original. Abra a embalagem utilizando sempre os EPI'S indicados (luvas, botas e óculos protetores). Nunca reutilize a embalagem vazia.

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

Produto Registrado na ANVISA/MS:

Nº 327470088

AFE/MS: 3.02747-0

Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,65 Kg)
Bombona plástica de 20L (22,8 kg)
Bombona plástica de 50L (56,5 kg)

Prazo de Validade: 24 meses

Responsável Técnico:
Miller Morais de Oliveira
CRF/MG: 15252

Cód: 27/LV

Revisão V
12/06/2017