

## MERCOTECH SANITEX

### ALVEJANTE DESINFETANTE PARA ROUPAS

#### Finalidade de uso:

**Mercotech Sanitex** é um alvejante e desinfetante concentrado à base de ácido peracético para lavanderias hoteleiras, motéis, hospitais, lavanderias comerciais e indústrias alimentícias. Alveja e remove manchas por oxidação a frio ou até 60°C. Recomendado tanto para roupas brancas como para coloridas, fibras naturais ou sintéticas. Não reage com medicamentos à base de clorohexidina evitando aparecimento de manchas amarelas.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Incolor
ODOR:	Característico
DENSIDADE (25°C):	1,15 a 1,20

#### INSTRUÇÕES DE USO:

No alvejamento dosar de 2 a 5 ml por kg de roupa seca, nível médio de água, temperatura ambiente até no máximo 60°C, pelo tempo de 10 minutos. A concentração mínima para realizar desinfecção é de 0,15% com tempo de contato de 10 minutos.

#### COMPOSIÇÃO:

Ativo, Coadjuvante, Estabilizante e Veículo.

#### PRINCÍPIO ATIVO:

Ácido Peracético 15%.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

#### PRECAUÇÕES DE USO:

##### CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS

• **PRECAUÇÕES: PERIGO.** Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. Disque-intoxicação 0800 722 6001. Tratamento específico. Contém ÁCIDO PERACÉTICO. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Não utilizar para desinfecção de alimentos.

• **ADVERTÊNCIAS:** Manter o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz e longe de fontes de calor. Não reutilizar as embalagens. Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais. ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para a abertura utilize luva e óculos de proteção.

#### EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

#### REGISTRO MS N° 327470071

AFE/MS: 3.02747-0

#### Embalagem:

Bombona plástica de 20L (24,4 kg)  
Bombona plástica de 50L (60,55 kg)

**Prazo de Validade:** 06 meses

**Responsável Técnico:**  
Miller Morais de Oliveira  
CRF/MG: 15252

Cód: 35/LV

Revisão V  
29/08/2018